第6章 磁场对电流的作用 Magnetic Force on a currentcarrying conductor

一 磁场对运动电荷的作用 Magnetic Force on a Moving Charge

洛伦兹: 1853-1928。


荷兰物理学家、数学家,

1902年获诺贝尔物理学奖。

经典电子论的创立者,发现

洛伦兹力, 对相对论的建立

有贡献 (洛伦兹变换)。



Hendrik Antoon Lorentz

1-1 带电粒子在磁场中的运动


Lorentz Force 洛伦兹力

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = q v B \sin \theta$$

说明:


- (1)洛仑兹力F的方向垂直于v和B所确定的平面。
- (2)洛仑兹力F不能改变带电粒子速度v的大小,只能改变其运动方向。



1. 运动方向与磁场方向平行

$$F = q v B \sin \theta$$

$$\theta = 0$$
 $F = 0$




结论: 带电粒子作匀速直线运动。

2. 运动方向与磁场方向垂直

$$F = q v B$$

运动方程: $qvB = m\frac{v^2}{R}$

半径:
$$R = \frac{mv}{qB}$$



周期:
$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{1}{f}$$

结论: 带电粒子作匀速圆周运动,其周期和频率 与速度无关。

3. 运动方向沿任意方向 \vec{v} 与 \vec{B} 成 θ

$$v_{//} = v \cos \theta$$
 匀速直线运动,

 $v_{\perp} = v \sin \theta$ 匀速圆周运动


结论: 螺旋运动


半径:
$$R = \frac{m v_{\perp}}{qB} = \frac{m v \sin \theta}{qB}$$

周期:
$$T=rac{qB}{v_{\perp}}=rac{qB}{qB}$$

螺距: (经过一个周期粒子前进的距离)


$$h = v_{//}T = \frac{2\pi m}{qB}v\cos\theta$$





磁聚焦

螺距h相同




电子枪、电子显微镜

磁约束

利用磁场将高温等离子体约束在一定范围内. 将线圈称

为磁塞、磁镜.

可控热核聚变




练习1: 一个动量为p的电子,沿图示方向入射并能穿过一个宽度为D、磁感强度为 \bar{B} ,(方向垂直纸面向外)的均匀磁场区域,则该电子出射方向和入射方向间的夹角为

(A)
$$\alpha = \cos^{-1} \frac{eBD}{p}$$

(B)
$$\alpha = \sin^{-1} \frac{eBD}{p}$$

(C)
$$\alpha = \sin^{-1} \frac{BD}{ep}$$


(D)
$$\alpha = \cos^{-1} \frac{BD}{ep}$$



[B]


练习 2: 一质量为 m、电荷为 q 的粒子,以与均匀磁场 \vec{B} 垂直的速度 v 射


入磁场内,则粒子运动轨道所包围范围内的磁通量 Φ_m 与磁场磁感强度 \bar{B} 大小的关系曲线是(A) \sim (E)中的哪一条?



1-2 霍耳效应

1879年,霍尔(E.H.Hall, 1855—1936)发现,把一载流导体放在磁场中时,如果磁场方向与电流方向垂直,则在与磁场和电流两者垂直的方向上出现横向电势差。这一现象称为霍耳效应,这电势差称为霍耳电势差。





原因:运动电荷在磁场中受洛伦兹力。


$$F_{\rm m} = e v B$$
 $F_{\rm e} = e E_{H}$

动态平衡时:
$$evB = eE_H$$

$$E_H = vB$$

$$V_H = V_1 - V_2 = -E_H b = -Bbv$$

$$: I = envbd : v = \frac{1}{enbd}$$



$$\longrightarrow V_H = -\frac{1}{en} \frac{IB}{d}$$

$$\diamondsuit: R_{\rm H} = -\frac{1}{en}$$

$$\therefore V_{\rm H} = R_{\rm H} \frac{IB}{d}$$

d是沿磁场 方向的边长

如果载流子带正电荷,则
$$R_H = \frac{1}{qn}$$

总结:


$$V_{\rm H} = R_{\rm H} \frac{IB}{d}$$

- ·霍尔电压与电流强度、磁场成正比,与d成反比。
- ·霍耳系数程与载流子密度n成反比。
 - (1) 导体 n 较大, R_H 较小,霍尔效应较弱;
 - (2) 导体 n 较小, R_H 较大,霍尔效应显著。
 - •载流子的类型影响霍耳电压。

霍尔效应的应用:

(1) 测量磁场

由
$$V_H = R_H \frac{IB}{d}$$
 可知 $V_H \propto B$



(2) 测量半导体的性质

半导体根据掺杂不同:


空穴型 (p型) 半导体, 电子型 (n型) 半导体。

P型 主要载流子为正电荷;

n型 主要载流子为负电荷。


P型半导体

n 型半导体 或导体





由VH的正负就可知道半导体的类型。

1-3 带电粒子在电场磁场中的运动 Charged Particle in Electromagnetic Field



1) Magnetic Focus 磁聚焦用来控制带电粒子的运动





条件: 横向电场,纵向磁场

原理: 电子束经电场加速, 横向电场分离(θ), 在纵向磁场作用下作螺旋线运动


用途: 测微观粒子的荷质比 (p47, 159)

$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 n^2}{B^2 l^2} \cdot U \qquad (推导略)$$

$$T = \frac{2\pi m}{Be} \qquad n = \frac{l}{v_{0x}T} \quad (\mathbb{B})$$

1 是纵向路径, U 是加速电压

2、Cyclotron 回旋加速器



条件:交变电场,恒定强磁场共同作用.

原理: 电子在狭缝处被电场加速,在盒内磁场作用下作园周运动,周期与速率无关.


用途: 获得高能粒子流 $R = \frac{v}{(\frac{q}{m})B}$ $T = \frac{\pi R}{v} = \frac{\pi}{(\frac{q}{m})B}$

3 Mass spectrometer

质谱仪

电子在正交电磁场中被滤速

$$qE = qvB$$
$$v = \frac{E}{R}$$



条件: 电场、磁场共同作用

原理: 电子在狭缝处被电场加速,在磁场作用下作原周运动,粒子回旋半径与 m 成正比

用途: 获得高能粒子流

$$q\Delta U = \frac{1}{2}mv^2 \qquad m = \frac{qB^2r^2}{2\Delta U}$$

作业: 15, 19